

INSTRUKCJA PODHACZANIA STROPÓW TERIVA PANEL I KONBET S-PANEL

Do montażu płyt stropowych typu Teriva Panel oraz Teriva S-Panel wykorzystywane są trawersy z chwytakami. W przypadku płyt ciętych wzdłużnie możemy wykorzystać zawiesia pasowe oraz chwytaki do płyt wzdłużnych, chwytaki te montuje się do trawersu.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wszystkie elementy trawersu, w celu określenia czy jest sprawny i kompletny. W przypadku stwierdzenia występowania nieprawidłowości w ocenie stanu technicznego trawersu, należy powiadomić przedstawiciela STROPY.pl Sp. z o.o. o zaistniałej sytuacji, przed podjęciem prac przy jego użyciu.

Poniższe zdjęcie pokazuje urządzenie z prawidłowo wpiętą i zabezpieczoną płytą oraz użytym nazewnictwem.



1 – Trawers 2 – Chwytek 3 – Szczęki chwytaka 4 – Łańcuch podnoszący szczęki 5 – Łańcuch asekuracyjny 6 – Zawiesia pasowe

KONBET Poznań
ul. Św. Wincentego 11
61-003 Poznań

tel.: +48 61 877 25 81, +48 61 28 22 110
e-mail: poznan@konbet.pl

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy chwytaki umieszczone są prawidłowo na sworzniach, czy są rozmieszczone symetrycznie. Zmianę rozstawu wykonujemy delikatnie opierając chwytak na podłożu, aby odciążyć sworznie, odbezpieczamy i wyciągamy sworznie. Następnie przesuwamy chwytaki na otwory, które pozwalają w prawidłowy sposób wczepić montowaną płytę. Wkładamy sworznie i ponownie je zabezpieczamy (zawleczka, nakrętka itp.). Pokazuje to poniższe zdjęcie nr. 1.



Zdjęcie 1.

KONBET Poznań
ul. Św. Wincentego 11
61-003 Poznań

tel.: +48 61 877 25 81, +48 61 28 22 110
e-mail: poznan@konbet.pl



Zdjęcie 2.

UWAGA: dopuszczalne jest, aby szczęki chwytaka znajdowały się w odległości **od 2 do 2,5 metra** od krawędzi płyty. Przy maksymalnym rozstawieniu trawersu, dotyczy to płyt dłuższych niż trawers.

Odstąpienie od tej zasady spowoduje poważne uszkodzenie płyty, a nawet jej zniszczenie. W konsekwencji może dojść do poważnego wypadku.

Tak przygotowany zestaw opieramy na płycie, przygotowanej do podłączenia, pamiętając o zachowaniu zasady że środek trawersu musi być na środkiem ciężkości podnoszonej płyty.

Po oparciu chwytaków na płycie opuszczamy łańcuszki blokujące szczęki. Sprawdzamy czy szczęki dobrze wczepią się w rowki znajdujące się w słupkach płyty (zdjęcie nr. 3), jeżeli nie to dokonujemy korekty.

Następnie możemy powoli podnieść trawers. Ciągłe obserwując pracę wczepiania się chwytaków w płytę, szczególną uwagę zwracamy na krawędź chwytaną szczęki, musi być równoległe do rowka w płycie i musi w nim odpowiednio się ułożyć, przylegać do płyty.

Gdy chwytak wejdzie poprawnie w rowki płyty i płyta oderwie się od podłoża unosimy ją na ok 30 cm i przekładamy łańcuchy asekuracyjne pod płytą. Należy pamiętać, aby nie wkładać pod płytę rąk ani innych części ciała, możemy sobie pomóc przekładką lub innym narzędziem. Po przełożeniu łańcuchów asekuracyjnych i ich zapięciu możemy kontynuować podnoszenie i przenieść płytę w miejsce docelowe.

Zabrania się transportu płyt nad miejscami, w których mogą się pojawić ludzie. Nie wolno przemieszczać się pod podnoszoną lub transportowaną płytą.

KONBET Poznań
ul. Św. Wincentego 11
61-003 Poznań

tel.: +48 61 877 25 81, +48 61 28 22 110
e-mail: poznan@konbet.pl



Zdjęcie 3.

Gdy płyta znajdzie się na wysokości ok 50cm nad miejscem docelowym, można wypiąć łańcuchy asekuracyjne i powoli zbliżyć się płytą do miejsca oparcia na murze lub miejsca jej składowania. Przez cały czas obserwując jak zachowuje się transportowana płyta, korygujemy delikatnie położenie płyty, aby dolegała dobrze do już wcześniej zamontowanej (lub względem innych w miejscu składowania), a wartość oparcia była równa z obu stron.

Po oparciu płyty na murze, ewentualnie podporach lub w miejscu składowania, opuszczamy trawers do momentu, gdy będzie można łańcuszki podnoszące szczęki zahaczyć na górny zaczep. Po tej czynności powoli podnosimy trawers z chwytakami obserwując czy szczęki poprawnie się wyczepiają i czy nie zostało coś zaczepione. Następnie możemy przystąpić do wczepienia następnej płyty.

Płyty, które zostały docięte po długości nie mają możliwości montażu trawersem, do montażu tego rodzaju płyt wykorzystujemy dodatkowe chwytaki do płyt wzdłużnych lub zawiesie pasowe które podczepiamy pod belkę trawersu, w przypadku chwytaków stosujemy tą samą procedurę co przy trawersie

Wszelkie uszkodzenia, nieprawidłowości i trudności z wczepianiem należy niezwłocznie zgłosić producentowi płyt dostarczającemu trawers z chwytakami.

KONBET Poznań
ul. Św. Wincentego 11
61-003 Poznań

tel.: +48 61 877 25 81, +48 61 28 22 110
e-mail: poznan@konbet.pl